

Drift och skötselinstruktioner

TL Gummibark

Allmänna instruktioner

Skötsel och underhåll av TL Gummibark levererat av Trygg Lek Sverige AB är normalt enkelt men kräver arbete enligt nedan. Viktigt är att denna skötsel sker regelbundet och att ansvarig personal med jämna mellanrum gör översyn av de lagda ytorna.

Skötsel och underhåll

Meddela oss omgående vid småskador så att inte större problem uppstår. Se till att TL Gummibark beläggningen är ren från skräp och smuts. Låt inte organiskt material rota sig i beläggningen.

Blås eller borsta kontinuerligt rent från löv, barr och sand. Var noga vid övergång mellan gummi och sand med att inte låta sanden flyta ut över hela ytan. Spola gärna av beläggningen med vatten ett par gånger under säsong. Håll kanterna rena från gräsöverväxt, håll efter för mossangrepp. Undvik att köra eller parkera fordon på TL Gummibark beläggningen. Vid snöröjning se till att inte ploga med maskin.

Vi rekommenderar att ni ungefär vartannat år högtryckstvättar beläggningen.

Renovering och lagning

Normal livslängd på TL Gummibark är ca 10-20 år beroende på skötsel och belastning.

Renovering sker normalt genom att man lagar lokala fel i det stötupptagande skiktet och sedan lägger ett nytt slitskikt där så krävs. Omfattning av renovering bestäms i samförstånd med oss som konsulter och rådgivande part.

